


patelnia wielofunkcyjna

Kod katalogowy: 9741000



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9741000.2-01	Korpus	
V9741000.2-02	Panel przedni	
V9741000.2-03	Drzwi	C011143
V9741000.2-04	Błat	
V9741000.2-05	Zawias dolny	C011137
V9741000.2-06	Zawias górny	C011136
V9741000.2-07	Błaszka mocująca	
V9741000.2-08	Ceownik montażowy	
V9741000.2-09	Pokrywa	
V9741000.2-10	Sciana tylna szafki	
V9741000.2-11	Rączka do pokrywy	C010490
V9741000.2-12	Korek	
V9741000.2-13	Zestaw grzewczy	C011152
V9741000.2-14	Złaczka tablicowa	C011153
V9741000.2-15	Termostat 299 st.C	C005517
V9741000.2-16	Wyłącznik osiowy EGO	C009020
V9741000.2-17	Lampka pomarańczowa LED	C011146
V9741000.2-18	Termostat bezpieczeństwa 329st.C	C008953
V9741000.2-19	Nakrętka M8x1	
V9741000.2-20	Lampka zielona LED	
V9741000.2-21	Pokrętło Stalgast fi 70	C011147
V9741000.2-22	Stycznik	C008045
V9741000.2-23	Magnes okrągły krótki	C007297
V9741000.2-24	Rączka drzwi 400	C011135
V9741000.2-25	Odbojnik gumowy	C010976
V9741000.2-26	Skrzynka KADO	C009003
V9741000.2-27	Stopka okrągła	C007292